



Le nettoyage est un choix, et non pas une obligation. fiberon® est un produit dense et hydrofuge. Si vous souhaitez garder l'état initial de votre terrasse, un entretien régulier et périodique (1 à 2 fois / an) est recommandé pour préserver la beauté du produit. Ceci dépend du climat et des conditions d'utilisation.

Respecter l'espacement des lames. Un espacement inférieur à 5mm entre deux lames favorise l'accumulation des débris organiques. Avec l'eau de pluie, ce processus évolue pour créer des espacements obstrués favorable à l'apparition et la survie des moisissures. Les moisissures ont besoin d'une source de nutrition pour se développer, tels que l'herbe, pollen, saletés, bois et résines naturelles. Le mélange de l'eau avec les déchets organiques forme aussi un liquide de tanin « marron » qui pourrait laisser des taches sur la lame.

Maintenir un espacement propre est la meilleure méthode pour maintenir une terrasse propre. Utiliser une brosse, une spatule, un couteau ou un outil pareil pour dégager les espacements obstrués.

Rouille, saleté ou crasse. Nous recommandons un nettoyage avec de l'eau savonneuse ou un détergent doux. Ne jamais utiliser un produit chimique concentré. Utiliser un nettoyeur à haute pression améliore le nettoyage de la terrasse. Toutefois, il est conseillé de diriger le jet à 45° dans la direction du brossage pour éviter d'endommager votre platelage.

Si la tache a pénétré, il est possible de poncer légèrement avec un papier de verre très fin. Toujours suivre le sens du brossage. La zone poncée nécessitera environ 6-8 semaines pour prendre le même aspect que le reste du platelage.

Taches de tanins. Les lames fiberon® sont fabriquées à partir de fibres d'érable, une essence qui contient peu de tanins par rapport aux autres essences. Toutefois, comme tout produit de bois, les lames fiberon® peuvent subir un processus naturel de remontée tannique. Ce phénomène peut causer une décoloration temporaire qui va disparaître avec le temps.

Pour gagner du temps et nettoyer rapidement ces zones de votre terrasse, nous recommandons l'utilisation du produit AQUANETT, fabriqué par la société Durieu (www.durieu.com) et vendu dans la plupart des grandes surfaces de bricolage et négoce spécialisés. Appliquer une couche épaisse du produit avec un pinceau à poils synthétiques, laisser agir pendant 20 à 30min selon la profondeur de la tache et rincer à grande eau au jet tout en brossant au nettoyeur haute pression (maxi 60 bars). L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.

Taches de graisse. Les taches de graisse sont inévitables. Dans tous les cas, éviter toute exposition de votre terrasse aux matières grasses, et rincer immédiatement dès que la lame est tachée.

Les taches de graisse finiront par s'estomper avec le temps. Ce processus peut toutefois varier en fonction de l'emplacement géographique de votre terrasse.

Pour accélérer le processus, nous recommandons l'utilisation du produit AQUANETT (cf Taches de tanins)

Rayures. Les lames fiberon® Professional sont extrudées exclusivement avec la technologie micro-DOME. Les sommets arrondis des lames sont moins sensibles aux rayures.

Les lames fiberon® Tropics™ ont une surface lisse plus sensible aux rayures. Les zones rayées vont disparaître avec le temps et nécessiteront 8-10 semaines pour prendre le même aspect que le reste du platelage.

Glace et neige. Si vous résidez dans une région à climat froid où la terrasse est périodiquement recouverte de neige, du chlorure de sodium ou du gros sel peuvent être employés pour faire fondre la neige. Eviter que la neige se fonde naturellement.

Résistance au feu. Comme tout matériau fabriqué à partir de résine thermoplastique, le bois composite est sensible à la chaleur et au feu. Si votre terrasse est installée dans une région à climat chaud, la température du platelage peut augmenter fortement. Soyez prudent si vous marchez pieds nus.