



FIBERDECK

PFLEGEHINWEISE

Wie alle Produkte, die sich im Freien befinden, benötigen FIBERDECK-Produkte ein Minimum an regelmäßiger Pflege, um ihre ursprüngliche Schönheit zu erhalten.

DIE 5 WICHTIGSTEN PUNKTE, DIE ES ZU BEACHTEN GILT

1. Es wird empfohlen, die Terrassendielen mit einer Bürste zu reinigen, aber es kann auch ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Begrenzen Sie in diesem Fall bitte den Druck auf 1500 psi (100 bar) und halten Sie die Reinigungsdüse in einem Abstand von 30 cm von der Oberfläche.
2. Denken Sie daran, Ihre Terrasse mindestens 3 bis 4 Mal im Jahr zu reinigen, um zu verhindern, dass Pflanzenreste oder mineralischer Staub auf der Oberfläche der Dielen zurückbleiben. Wenn Pflanzenreste zwischen den Dielen nicht entfernt werden, kann es zu Flecken oder zu Schimmelbildung an der Oberfläche kommen. Ebenso kann eine übermäßige Ansammlung von mineralischem Staub weiße Spuren auf der Oberfläche der Klingen zur Folge haben, wenn keine regelmäßige Reinigung erfolgt.
3. Verwenden Sie niemals eine Metallschaufel, um Eis oder Schnee von Ihrer Terrasse zu entfernen.
4. Öle, Fette oder Lebensmittel müssen innerhalb einer angemessenen Zeit entfernt werden, um eine übermäßige Ablagerung von Schmutz zu vermeiden.
5. Achten Sie auf Bereiche mit hoher direkter Sonneneinstrahlung. Die Oberflächentemperatur der Dielen kann bis zu 60°C erreichen. In diesem Fall wird die Verwendung von Schuhen, Sandalen oder Flip-Flops empfohlen.

EMPFOHLENE WERKZEUGE : Bürste, Hochdruckreiniger, Eimer, Wasserstrahl, Schwamm, Tuch

Mehrere Faktoren können die Schönheit und den Nutzung Ihrer Terrasse beeinflussen. Wir haben eine umfassende Liste von möglichen Situationen und geeigneten Lösungen zusammengestellt. Wir empfehlen Ihnen, vor der Anwendung von Reinigungsmitteln auf eigene Initiative, diese in einem abgelegenen Bereich Ihrer Terrasse zu testen.

Schmutz und Ablagerungen

Ablagerungen müssen regelmäßig mit einem Wasserstrahl entfernt werden. Sollte sich organisches Material in den Spalten der Dielen festsetzen, verwenden Sie einen Spatel oder einen Handbesen. Halten Sie die Oberfläche der Terrasse immer sauber, um das Risiko der Schimmelbildung zu reduzieren.

Bei Moos- oder Schimmelbildung verwenden Sie heißes Seifenwasser (Haushaltsreiniger) und eine Bürste mit weichen Borsten oder einen Hochdruckreiniger, um die Flecken zu entfernen. Die Dielen sollten am besten immer in Längsrichtung bearbeitet werden.

Schnee und Eis

Verwenden Sie Streusalz, um Schnee und Eis zum Schmelzen zu bringen. Verwenden Sie niemals eine Metallschaufel, da sonst die Oberfläche Ihrer Terrasse stark beschädigt werden kann. Bei der Schneeschmelze kann sich Kalziumchlorid ansammeln, das einen weißen Rückstand hinterlässt. Dieser lässt sich mit heißer Seifenlauge und einer weichen nichtmetallischen Bürste leicht entfernen.

Öl, Fett, Lebensmittel

Alle Ölflecken, Fett- oder Lebensmittelflecken müssen bald entfernt werden. Verwenden Sie zum Reinigen eine Mischung aus heißer Seifenlauge (Haushaltsreiniger) und eine weiche nichtmetallische Bürste. Fett und Öl können den Einsatz von haushaltsüblichem Alkoholentfetter erfordern, wenn warmes Seifenwasser und eine weiche nichtmetallische Bürste nicht ausreichen. Im Extremfall können Sie aggressivere Entfettungsmittel wie White Spirit heranziehen.

Schimmel, Moos

Je nach der Lage Ihrer Terrasse oder Ihres Sichtschutzes können periodisch je nach Jahreszeit Schimmelpilze oder Moose auftreten. Schimmelpilze können schnell auf der Terrasse entstehen, wenn sich zersetzende organische Materialien wie Holz, sich zersetzende Blätter oder Pollen in Gegenwart von Wasser und feuchter Luft befinden. Es gibt keine Möglichkeit, den Schimmel vollständig von der Terrassenoberfläche zu entfernen, daher können wir Ihnen nur empfehlen, sie regelmäßig zu reinigen. Verwenden Sie dazu heiße Seifenlauge und eine nichtmetallische Bürste.

Hitze und Feuer

Grill und Feuerschale können die Oberfläche von Fiberdeck-Dielen durch direkte Einwirkung oder intensive Strahlungswärme beschädigen. Bei der Planung, Installation und Nutzung solcher Geräte sind angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Schäden zu vermeiden. Legen Sie ein Spritzschutz-Matte unter Ihren Grill.

Zement und mineralische Ablagerungen

Bei Bauaktivitäten ist es unerlässlich, Ihre Fiberdeck-Terrasse mit einer Plane gegen mögliche Spritzer von Zement, Kalk und Gipsstaub zu schützen. Diese mit Wasser vermischten Mineralien hinterlassen weiße Ablagerungen auf der Oberfläche der Dielen, die manchmal schwer zu reinigen sind. Um dieses Problem zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Bau des Hauses vor der Installation der Terrasse oder Fassadenverkleidung abgeschlossen ist.

Je nach der äußeren Umgebung können auch Kalkablagerungen auf der Oberfläche der Terrasse auftreten. Regen wäscht mineralischen Staub aus der Luft, der sich mit der Zeit auf der Oberfläche der Dielen absetzt und einen weißlichen Film bildet, der regelmäßig gereinigt werden muss.

Hinweis:

In bestimmten Regionen können Mineralienablagerungen schneller und reichlicher auftreten. Wir empfehlen, die Oberfläche der Terrassendielen mindestens einmal im Monat zu reinigen.

Wenn die Reinigung nicht regelmäßig durchgeführt wurde, und abhängig vom Grad der Ablagerung und der Hartnäckigkeit dieser Flecken, schlagen wir mehrere Lösungen vor:

1. Haushaltsreiniger
2. Haushaltssessig (50% verdünnt)
3. WC-Entkalkungsmittel

Verwenden Sie die empfohlenen Produkte in der Reihenfolge, die der Hartnäckigkeit der Flecken entspricht. Jedes der oben genannten Produkte 5 Min. einwirken lassen, bevor Sie die Dielen in Längsrichtung mit einer Bürste bearbeiten. Die gereinigte Oberfläche waschen und trocknen.