



Aviso de mantenimiento

Al igual que cualquier producto expuesto al exterior, los productos FIBERDECK requieren una cantidad mínima de mantenimiento de rutina para preservar su belleza original.

5 PUNTOS IMPORTANTES A CUMPLIR

1. Se recomienda utilizar un cepillo de fregar para limpiar las tablas de la cubierta, pero también es posible utilizar una lavadora de alta presión. En este último caso, limite la presión a 1.500 psi (100 bar) y mantenga la boquilla de limpieza al menos a 30 cm de distancia de la superficie de la placa.
2. Recuerde limpiar regularmente su terraza al menos 3 o 4 veces al año para evitar la acumulación de restos vegetales o polvo mineral en la superficie de las tablas y así evitar la formación de manchas superficiales o moho. Además, el aceite, la grasa y los alimentos deben limpiarse dentro de un tiempo razonable para evitar que la suciedad se incruste profundamente en la superficie.
3. Nunca use una pala de metal para quitar el hielo o la nieve de su terraza.
4. Es esencial proteger las lamas de la terraza con una lona en los sitios de trabajo para evitar que la cal, el cemento y el polvo de emplasto salpiquen sobre ellas. Estos minerales mezclados con agua dejan depósitos blancos que pueden ser difíciles de eliminar. Al final del trabajo, la terraza debe limpiarse a fondo.
5. Preste atención a las áreas directamente expuestas al sol. La temperatura de la superficie de las tablas puede alcanzar los 60 °C. En ese caso, se recomienda el uso de calzado.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS: cepillo de fregar, lavadora HP, cubo, boquilla de agua, esponja, paño de limpieza

Varios factores pueden ser perjudiciales para la belleza y el uso de su terraza. Hemos resumido una lista exhaustiva de escenarios a los que puede enfrentarse, junto con las soluciones adecuadas. Antes de aplicar cualquier producto de limpieza por iniciativa propia, le aconsejamos que lo pruebe en una zona aislada de su terraza.

Suciedad y escombros

Los residuos deben eliminarse regularmente rociando con una boquilla de agua. Si el material orgánico se atasca en los espacios entre las tablas, use una espátula o un cepillo plumero para eliminarlo. Mantenga siempre limpia la superficie de la cubierta, esto reducirá el riesgo de formación de moho en la superficie.

En caso de formación de musgo o moho, use agua caliente y jabón (detergente doméstico) con un cepillo suave no metálico o una lavadora de alta presión para eliminar las manchas. Es preferible fregar en todo momento en la dirección de las tablas.

Nieve y hielo

Usa sal descongelante para derretir la nieve y el hielo. Nunca uses una pala de metal, ya que podría dañar seriamente la superficie de su terraza. Cuando el hielo se derrite, puede aparecer una acumulación de cloruro de calcio, dejando un residuo blanco que se puede eliminar fácilmente con agua caliente y jabón y un cepillo suave no metálico.

Aceite, grasa y alimentos

Las manchas de aceite, grasa o comida deben eliminarse rápidamente. Para limpiar, use una mezcla de agua caliente y jabón (detergente doméstico) y un cepillo suave no metálico. La grasa y el aceite pueden requerir el uso de un limpiador doméstico tipo alcohol si el agua caliente y jabón y un cepillo suave no metálico no funcionan. Como último recurso, puede probar limpiadores más agresivos de tipo aguarrás.

Moho y musgo

Dependiendo de la exposición de su terraza o cerca, la aparición de moho o musgo ocurre periódicamente de acuerdo con las estaciones. Si hay materia orgánica en descomposición (madera, polen, hojas), el moho puede aparecer rápidamente, fomentado por el agua y la humedad. No hay forma de eliminar completamente el moho de la superficie; En consecuencia, solo podemos recomendarle que lo limpie regularmente. Use agua caliente, jabón y un cepillo que no sea de metal.

Calor y fuego

Los braseros y parrillas pueden dañar la superficie de las tablas de cubierta Fiberdeck a través de la exposición directa al fuego o al calor radiante intenso. Se deben tomar las precauciones adecuadas durante el diseño, la instalación y el uso de estas estructuras para evitar daños. Coloque una alfombrilla protectora antisalpicaduras debajo de su parrilla.

Cemento y Yacimientos Minerales

Durante una situación de trabajo, es esencial proteger su plataforma o revestimiento Fiberdeck de posibles proyecciones de polvo de cemento, cal o yeso mediante el uso de una lona. Estos minerales mezclados con agua dejan depósitos blancos en la superficie de las tablas, que pueden ser difíciles de limpiar. Para evitar este problema, asegúrese de que la construcción de la casa esté terminada antes de instalar la terraza o el revestimiento.

También pueden aparecer incrustaciones de cal en la superficie de la cubierta, dependiendo del entorno exterior. La lluvia precipita el polvo mineral ambiental, que se deposita con el tiempo en la superficie de las tablas para formar una película blanca. En esta situación, se aconseja una limpieza regular de las tablas al menos una vez al mes.

En caso de depósitos minerales persistentes debido a la falta de mantenimiento regular, sugerimos 3 soluciones para probar en orden: detergente doméstico, vinagre blanco (diluido al 50%) y descalcificador de baño. Para cada producto, dejar actuar durante 5 minutos antes de frotar con un cepillo en la dirección de las tablas del suelo. Enjuague y seque la superficie limpia. Pruebe un área aislada de antemano.

Nota:

En ciertos ambientes, los depósitos minerales pueden aparecer más rápidamente y abundantemente. Por lo tanto, recomendamos limpiar la superficie de las lamas de la terraza al menos una vez al mes.

Si la limpieza no se ha realizado con regularidad, y dependiendo del grado de incrustación y la tenacidad de estas manchas, sugerimos la siguiente solución:

- 1. Limpiador doméstico**
- 2. Vinagre blanco (diluido al 50%)**
- 3. Limpiador/descalcificador de baños**

Utilice los productos recomendados en orden, dependiendo del nivel de incrustación de la mancha. Para cada uno de los productos mencionados anteriormente, deje actuar durante al menos 5 minutos antes de frotar con un cepillo de fregar en la dirección de las tablas. Lave y seque la superficie limpia.